

**Aquanet Laboratorium sp. z o.o.**

61-492 Poznań, ul. Dolna Wilda 126

tel: 61 8 359 215 fax: 61 8 324 773

e-mail: labo@aquanet.pl

## **INSTRUKCJA POBIERANIA PRÓBEK WODY PRZEZ KLIENTA DO ANALIZ MIKROBIOLOGICZNYCH**

(zgodnie z PN-EN ISO 19458:2007)

### **I. Pojemniki - tylko sterylne:**

- pobrane w laboratorium (P-ń ul. Dolna Wilda 126, Wiśniowa 13; Koziegłowy ul. Gdyńska 1)

### **II. Przygotowanie punktu pobierania**

1. Do pobierania próbki wody wybieramy kran metalowy w dobrym stanie technicznym (instalacja wody zimnej).
2. Zdejmujemy z niego wszelkie urządzenia przeciwzbrozgowo (sitka, zwężki, uszczelki, plastiki, węże itp.).
3. Przed pobieraniem, w celu usunięcia wody zalegającej w rurach, należy ją odpuścić, aż do ustalenia się temperatury. W przypadku nowej lub dłuższy czas nieużywanej instalacji, pobranie powinno być poprzedzone dłuższym odpuszczaniem (wszystkie krany, minimum przez 1 godz.).
4. Zakręcić kran, oczyścić czystą szczoteczką (bez środków chemicznych), opłukać i opalić np. tamponem zamoczonym w alkoholu lub opalaczem gazowym.
5. Ponownie odkręcić kran tak, aby woda płynęła umiarkowanym strumieniem.

### **III. Pobieranie wody**

1. Pojemniki napełniamy wodą tak, aby u góry została wolna przestrzeń z powietrzem – np. w butelce nalewamy wodę do jej zwężenia.
2. Uważamy, aby nie zanieczyścić korka i szyjki butelki w trakcie pobierania.
3. Pojemniki wyraźnie opisujemy miejscem pobierania, datą i godziną.
4. Do czasu dostarczenia próbka powinna być przechowywana w lodówce.
5. Próbkę należy dostarczyć do laboratorium umieszczając ją w termotorbie.
6. Próbki pobierać w dniu jej dostarczenia.
7. W wyjątkowych przypadkach należy się skonsultować z mikrobiologami Laboratorium, pod numerami podanymi poniżej. Maksymalny dopuszczalny czas od momentu pobrania do wykonania badania (nie jest to równoznaczne z przyjęciem próbki) nie powinien przekroczyć dla:
  - badania ogólnej liczby mikroorganizmów - 12 godzin,
  - badania na grupę coli, Escherichia coli, enterokoków –18 godzin.
8. W przypadku posiadania filtra do wody należy zaznaczyć czy woda była pobierana przed czy za nim.

### **IV. Przyjmowanie próbek**

Próbki wody do badań mikrobiologicznych przyjmujemy wyłącznie w laboratorium w Poznaniu w punkcie przyjęcia próbek, wejście od ul. Dolna Wilda 126 lub Wiśniowa 13 do godziny 13.00 (jeżeli to nie będzie możliwe, prosimy o wcześniejsze uzgodnienie telefoniczne)

### **V. Informacja o wynikach**

Informację o wynikach badań mikrobiologicznych można uzyskać pod numerami:

61 8359 162 oraz 61 8359 215, najwcześniej po 3 dniach od ich rozpoczęcia, w godzinach 11.00 – 15.00.